

DEFINIZIONI		
	MANUALE	MECCANICA
SPAZZAMENTO	Rimozione dei residui grossolani	Rimozione dei residui grossolani tramite spazzatrice
LAVAGGIO	Solo con acqua attraverso gommatura	
LAVAGGIO A PRESSIONE		Con acqua calda tramite macchina tipo idropulitrice
DETERSIONE SUPERFICI ORIZZONTALI	Bagnatura, applicazione del prodotto detergente (non profumato) con rispetto delle concentrazioni e dei tempi di contatto indicate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati, azione di pulizia meccanica manuale e risciacquo completo	Con <u>Macchina Lava Asciuga</u> , Bagnatura. Primo passaggio: applicazione detergente nel rispetto di diluizioni e tempi di contatto (come da scheda tecnica) senza funzione aspirante. Secondo passaggio ripercorrendo esattamente il percorso del primo passaggio lavaggio con funzione aspirante collegata (asciugatura). Con <u>Monospazzola</u> o <u>idropulitrice</u> nei punti di difficile accesso dove la lava asciuga non riesce ad arrivare
DETERSIONE SUPERFICI ORIZZONTALI	Bagnatura, applicazione del prodotto detergente (non profumato) con rispetto delle concentrazioni e dei tempi di contatto indicate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati, azione di pulizia meccanica manuale e risciacquo completo	Con <u>lancia erogatrice a schiuma</u> , Bagnatura. Posizionamento schiuma detergente nel rispetto di diluizioni e tempi di contatto (come da scheda tecnica). Risciacquo a pressione con <u>idropulitrice</u> .
DISINFEZIONE	Applicazione post deterzione del prodotto disinfettante (presidio medico chirurgico), con rispetto delle concentrazioni e dei tempi di contatto indicate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati e completo risciacquo	Con <u>macchina professionale erogatrice di vapore</u> (certificata CE) munita di sistema aspirante il vapore stesso e il materiale distaccato
SANIFICAZIONE	DETERSIONE + DISINFEZIONE (con le definizioni sopra riportate)	
TRATTAMENTO ANTIODORE	Previa accurata pulizia, utilizzo di prodotti enzimatici capaci di attaccare e digerire lo sporco	